



WV 50' nin yenilikçi su emiş özelliği temizlik sürecini çok daha kolay ve hızlı kılar. Kirli suyun damlamasına artık son! WV 50 hiç kir bırakmadan hijyenik temizlik sağlar. Kullanımı oldukça kolay ve pil ömrü oldukça kapsamlı uygulamalara imkan sağlar. Mikrofiber pedli sprey aparatı ve konsantre deterjaniyle kusursuz temizlik için size daha fazla imkan sunar.





### WV 50 Plus

#### Teknik veriler

<b>Sipariş No.</b>		1.633-117.0
<b>EAN Kodu</b>		4039784572188
<b>Emiş aparatı çalışma genişliği</b>	mm	280
<b>Kirli su tankı kapasitesi</b>	ml	100
<b>Akü şarj süresi</b>	Asgari	120
<b>Batarya çalışma süresi</b>	Asgari	20
<b>Dolu akü ile temizlenen alan</b>		Ortalama 60 m <sup>2</sup> = 20 pencere temizleyebilme
<b>Gerilim</b>	V	100-240
<b>Frekans</b>	Hz	50-60
<b>Akülü ağırlık</b>	kg	0,7

#### Ekipman

<b>Konsantre cam temizleyici</b>	ml	1 x 20
<b>Mikrofiber bez ile püskürtme şişesi</b>		■
<b>Lityum ion akü</b>		■
<b>Akü dolun cihazı</b>		■
<b>■ Gönderimde dahildir</b>		

# WV 50 PLUS 1.633-117.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.							Tanımlama	
<b>Güç sağlayıcı</b>										
AB güç adaptörü	1	2.633-107.0							Kärcher şarjlı cam temizleme makineleri için AB yedek güç kaynağı ünitesi.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sprey şişesi</b>										
Şarjlı cam temizleme makineleri sprej şişe seti	2	2.633-114.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Spray bottle premium accessories	3	2.633-129.0								<input type="checkbox"/>
<b>Emiş başlığı</b>										
Çekpas ağzları, geniş	4	2.633-005.0							Şarjlı cam temizleme makinesinin çekip çıkarılan contasıyla değiştirmek için. Tüm yüzeyde tek bir damla olmadan, çizgisiz bir temizlik için.	<input type="checkbox"/>
Çekpas ağzları, dar	5	2.633-104.0								<input type="checkbox"/>
<b>Nozul</b>										
Emme nozulu, 170 mm	6	2.633-002.0							Şarjlı cam temizleme makinesi WV 50 bis WV 75 için 170 mm nozul. Özellikle kafes pencereler ve küçük pencereler için tasarlanmıştır.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzatma aparatı</b>										
Uzatma kiti	7	2.633-111.0								<input type="checkbox"/>
Şarjlı cam temizleme makineleri uzatma parçası	8	2.633-007.0							Kärcher şarjlı cam temizleme makinesi için teleskopik uzatma parçası seti.	<input type="checkbox"/>
<b>Bel çantası</b>										
Bel çantası	9	2.633-006.0							Cam temizleme ve sprej şişesi için pratik bel çantası.	<input type="checkbox"/>
<b>Değiştirilebilir bez</b>										
Mikrofiber temizlik kumaşları	10	2.633-100.0							Mikrofiber temizlik kumaşı tüm pürüzsüz yüzeyleri derinlemesine temizler.	<input type="checkbox"/>
Şarjlı cam temizleme makinesi uzatma parçası için mikrofiber pedler	11	2.633-109.0							Kärcher şarjlı cam temizleme makinesinin uzatma parçası için mikrofiber temizleme kumaşı. Tüm pürüzsüz yüzeylerde ideal kir giderme için.	<input type="checkbox"/>
Pad inside accessories	12	2.633-130.0								<input type="checkbox"/>
Pad external accessories	13	2.633-131.0								<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □